

# Console: Wie de- / aktiviere ich den ClockMod ?

Der ClockMod kann mit dem Befehl

```
ClockMod [ true|false|1|0 ]
```

Aktiviert und deaktiviert werden.

Ein Aufruf des Befehls ohne Parameter zeigt den aktuellen Zustand an.

Eindeutige ID: #1010

Verfasser: Dirk Buck

Letzte Änderung der FAQ: 2013-02-18 03:43