

Wie de- / aktiviere ich den ClockMod ?

Der ClockMod kann mit dem Befehl

```
ClockMod [true|false|1|0]
```

Aktiviert und deaktiviert werden.

Ein Aufruf des Befehls ohne Parameter zeigt den aktuellen Zustand an.

Eindeutige ID: #1010

Verfasser: Dirk Buck

Letzte Änderung der FAQ: 2013-02-18 03:43